

Link do produktu: <https://agropixel.pl/urzadzenie-do-odstraszania-kun-z-plytami-stykowymi-kemo-m229-p-609.html>

Urządzenie do odstraszania kun z płytami stykowymi - Kemo M229



Cena brutto	538,00 zł
Cena netto	437,40 zł
Kod producenta	478381455
Numer katalogowy	M229
Rodzaj	ULTRADŹWIĘKOWE, WIELOKANAŁOWE

Opis produktu

Kemo M229 to zaawansowane urządzenie przeznaczone do ochrony pojazdów przed szkodliwym działaniem kun. Dzięki zastosowaniu kombinacji impulsów elektrycznych, ultradźwięków oraz migających diod LED, skutecznie odstrasza kuny, zapobiegając ich obecności w komorze silnika.

Główne cechy produktu:

- **Podwójne działanie odstraszające:** Urządzenie emituje impulsy elektryczne o napięciu około 220–260 V/DC oraz ultradźwięki o zmiennej częstotliwości (21–24,5 kHz), co skutecznie odstrasza kuny i inne gryzonie.
- **Sześć podwójnych płytek kontaktowych:** W zestawie znajduje się sześć podwójnych płytek stykowych (plus-minus), które zapewniają skuteczne działanie na całej powierzchni chronionej.
- **Wbudowany przełącznik wibracyjny:** Urządzenie automatycznie wyłącza się podczas pracy silnika i ponownie aktywuje po jego wyłączeniu, co zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii.
- **Wskaźnik LED:** Trzy pulsujące diody LED informują o działaniu ultradźwięków, impulsów elektrycznych oraz stanie baterii.
- **Niskie zużycie energii:** Średni pobór prądu wynosi około 0,25 mA, co pozwala na długotrwałe działanie urządzenia bez konieczności częstej wymiany baterii.

Instrukcja montażu

Urządzenie należy zamontować **pod maską pojazdu** w suchym i chłodniejszym miejscu (z dala od układu wydechowego), ponieważ większość baterii toleruje temperatury do maks. **60°C**.

1. **Zasilanie** - włóż 4 baterie AA wysokiej jakości, odkręcając 4 śruby znajdujące się na spodzie urządzenia.
2. **Włącznik boczny** ustaw na pozycję „Wyl.” podczas instalacji.
3. **Pozycja montażowa** - diody powinny być widoczne, a głośnik skierowany w przestrzeń pod maską.
4. **Mocowanie** - przymocuj urządzenie do nadwozia za pomocą śrub lub opasek kablowych.
5. **Płytki stykowe** - nasuń je na czerwony kabel i zamontuj w miejscach najbardziej narażonych na obecność kun (np. okolice kabli, izolacji).
6. **Uwaga** - metalowa płytka środkowa nie może dotykać innych elementów (grozi zwarcie).